



EN DE HU RO LT PT HR SI SRB PT LT PL GR



Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use.

Prior to assembly, check the contents of the kit and its integrity. Do not use the product in case of damage! Switch off the power supply before installation! When assembling, make sure that the cables are connected correctly. Make sure that the arrow on the controller and the arrow on the strip face each other when connecting. Do not use the LED strip wrapped or rolled up! Make sure the polarity is correct when inserting the battery. Disassembly of the AC adapter and controller housing is prohibited and can be fatal! We do not guarantee the disassembled devices! We do not accept any liability for non-compliance with the rules of life and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.

Voltage:	12V
Power:	22 W
LED/meter:	30
Length:	5m
Color temperature:	RGB
Beam angle:	120°
IP protection:	IP65

1	Brightness down: in static mode; Speed reduction: in dynamic mode; IC number change off: IC setting	13	16 Effect-free lighting colors
2	Warm White/ White color temperature changing	14	Run left from one direction (CS,C3,C7,C16)
3	Brightness up: in static mode; Speed increase: in dynamic mode; IC number change up: IC setting	15	Automatic run
4	Turn the lights on or off.	16	Closing curtain (CS,C3,C7,C16)
5	Directional IC number setting	17	Repeatedly floating 7 colors
6	Opening curtain (CS,C3,C7,C16)	18	Run right from two directions (CS,C3,C7,C16)
7	16 static colors	19	Stroboscope (CS,C3,C7,C16)
8	Run left from two directions (CS,C3,C7,C16)	20	Fast change to right (CS,C3,C7,C16)
9	3 static colors	21	Jump effect (CS,C3,C7,C16)
10	Fast change to left (CS,C3,C7,C16)	22	Swipe right (CS,C3,C7,C16)
11	7 static colors	23	Run a seven-color swatch to the right from one direction
12	Swipe left (CS,C3,C7,C16)	24	Run right from one direction (CS,C3,C7,C16)

Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau den Inhalt des Kits und dessen Integrität. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Schalten Sie die Stromversorgung vor dem Zusammenbau aus! Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Controller und der Pfeil auf dem Streifen beim Anschließen einander zugewandt stehen. Benutzen Sie den LED-Streifen nicht, wenn er eingewickelt oder aufgerollt ist! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Öffnen des Netzteils und des Controller-Gehäuses ist verboten und lebensgefährlich! Wir bieten keine Garantie für Produkte, dessen Gehäuse geöffnet wurde! Wir übernehmen keine Haftung für die Nichteinhaltung der Lebens- und Unfallschutzbestimmungen oder für mögliche Schäden, die durch fehlerhafte Installation oder Beschädigung der Produkte entstehen.

Spannung:	12V
Leistung:	22 W
LED/Meter:	30
Länge:	5m
Beleuchtungsfarbe:	RGB
Beleuchtungswinkel:	120°
IP-Schutzart:	IP65

1	Helligkeitsreduzierung: im statischen Modus; Geschwindigkeitsreduzierung: im dynamischen Modus; Änderung der IC-Nummer: IC-Einstellung	13	16 statische Farbreihe
2	Wechsel zwischen weißer / warmweißer Farbtemperatur	14	Durchlauf aus einer Richtung nach links (CS,C3,C7,C16)
3	Helligkeitserhöhung: im statischen Modus; Geschwindigkeitssteigerung: im dynamischen Modus; Änderung der IC-Nummer: IC-Einstellung	15	Automatischer Durchlauf
4	Ein/Aus	16	Vorhang schließen (CS,C3,C7,C16)
5	Gesteuerte Einstellung der IC-Nummer	17	Kontinuierliches Schweben der 7 Farben
6	Vorhang öffnen	18	Durchlauf aus zwei Richtungen nach rechts (CS,C3,C7,C16)
7	Farbauswahl aus 16 statischen Farben	19	Stroboskop-Effekt(CS,C3,C7,C16)
8	Durchlauf aus zwei Richtungen nach Links (CS,C3,C7,C16)	20	Schnelles Wechsel nach rechts (CS,C3,C7,C16)
9	3 statische Farbreihe	21	Spingeeffekt (CS,C3,C7,C16)
10	Schnelles Wechsel nach rechts (CS,C3,C7,C16)	22	Gleiten nach Rechts (CS,C3,C7,C16)
11	7 statische Farbreihe	23	Durchlauf aus der sieben Farben aus einer Richtung nach rechts
12	Gleiten nach Links (CS,C3,C7,C16)	24	Durchlauf aus einer Richtung nach rechts (CS,C3,C7,C16)

Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választottal! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Összeszerelés előtt, ellenőrizze a szett tartalmát és annak épségét. Sérülés esetén ne használja a terméket! Szerelés előtt kapcsolja ki az elektromos áramforrást! Összeszereléskor ügyeljen a vezetékek helyes csatlakoztatására! Ügyeljen rá, hogy a vezérlőn lévő nyíl és a szalagon feltüntetett nyíl csatlakoztatáskor egymással szembe kerüljön! A LED-szalagot ne használja becsomagolt vagy feltekert állapotban! Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra! A hálózati adapter és a vezérlő házának megbontása tilos és életveszélyes! A megbontott készülékekre garanciát nem vállalunk! Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Feszültség:	12V
Teljesítmény:	22 W
LED/méter:	30
Hosszúság:	5m
Világítás szín:	RGB
Világítási szög:	120°
IP Védelem:	IP65

1	Fényerő le: statikus módban; Sebesség csökkentés: dinamikus módban; IC szám váltás le: IC beállítás	13	16 statikus színsor
2	Meleg fehér / fehér színhőmérséklet váltása	14	Átfutás balra egy irányból (CS,C3,C7,C16)
3	Fényerő fel: statikus módban; Sebesség növelés: dinamikus módban; IC szám váltás fel: IC beállítás	15	Automatikus futtatás
4	Bekapcsolás/Kikapcsolás	16	Záró függöny (CS,C3,C7,C16)
5	Irányított IC szám beállítás	17	7 szín ismétlő lebegtetése
6	Nyitó függöny (CS,C3,C7,C16)	18	Átfutás jobbra két irányból (CS,C3,C7,C16)
7	16 fajta statikus szín választás	19	Stroboszkóp hatás (CS,C3,C7,C16)
8	Átfutás balra két irányból (CS,C3,C7,C16)	20	Gyors váltás jobbra (CS,C3,C7,C16)
9	3 statikus színsor	21	Ugrás effekt (CS,C3,C7,C16)
10	Gyors váltás balra (CS,C3,C7,C16)	22	Átúszás jobbra (CS,C3,C7,C16)
11	7 statikus színsor	23	Hetes színsor átfutása a jobb oldalra egy irányból
12	Átúszás balra (CS,C3,C7,C16)	24	Átfutás jobbra egy irányból (CS,C3,C7,C16)

Multumim pentru ca ati ales produsul AVIDE! Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare.

Inainte de montare verificati continutul si starea setului. In cazul in care acesta este accidentat, nu folositi produsul. Inainte de montare dezactivati sursa electrica. In timpul montarii, fiti atenti la conectarea corecta a conductei. Aveti grija ca sageata de pe controlor si cea de pe banda in momentul montarii sa fie fata in fata. Nu folositi banda LED impachetata sau in forma de sul. In momentul plasarii acordati atentie polaritatii potrivite! Este strict interzisa si periculoasa demontarea adaptorului de retea si a casei controlorului! Nu oferim garantie pentru produsele demontate. Deasemenea, nu raspundem pentru nerespectarea regulilor stricte de prevnire a accidentelor sau in cazul accidentarilor datorate montarii gresite. Asadar nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru produsele avariate din motivele mentionate mai sus.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)



Dėkome, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Prieš surinkdami patikrinkite rinkinio turinį ir ar nėra pažeistų dalių. Jei pastebėsite pažeidimų, nenaudokite gaminio. Prieš montuodami išjunkite elektros maitinimo šaltinį. Surinkdami įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. Įsitikinkite, kad ant valdiklio esanti rodyklė ir ant juostos esanti rodyklė yra nukreiptos viena į kitą. Nenaudokite įpakuotos ar suvyniotos LED juostos. Įdėdami bateriją, įsitikinkite, kad poliškumas teisingas. Išrinkti tinklo adapterį ir valdiklio korpusą draudžiama, pavojinga gyvybei! Išrinktiems įrenginiams garantija negalioja! Mes neatsakome už gyvybės apsaugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių nesilaikymą ar galimas traumas ir gaminio gedimus, atsiradusius dėl neteisingai montavimo.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Obriagat por escolher a AVIDE! Lea as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.

Antes da montagem, verificar o conteúdo e a integridade do pacote. No caso de danos, não utilizar o produto. Antes da montagem, cortar a corrente. Durante a montagem prestar atenção à conexão correta dos cabos. Verificar que a flecha no controle e a flecha na fita sejam em oposição. Não utilizar a fita LED no estado embalado ou enrolado. Verificar a polaridade das pilhas. É proibido e perigoso desmontar a casa do controle e do adaptador. Um aparelho desmontado perde a garantia. Não assumimos a responsabilidade pelos danos do produto o pelas lesões resultantes da montagem defeituosa e da violação das regras de segurança.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

TDziękujemy za wybranie produktu AVIDE! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Przed montażem należy sprawdzić zawartość zestawu oraz jego integralność. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń! Przed montażem wyłącz zasilanie! Podczas montażu upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Upewnij się, że strzałka na kontrolerze i strzałka na taśmie są skierowane do siebie podczas łączenia. Nie używaj taśmy LED owiniętej lub zwiniętej! Podczas wkładania baterii upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Demontaż zasilacza i obudowy sterownika jest zabroniony i może grozić śmiercią! Nie udzielamy gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych po samodzielnym demontażu urządzenia! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji lub powstałe w wyniku tego uszkodzenia produktów.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Hvala Vam što ste odabrali AVIDE proizvod! Molimo s pozornošću pročitajte sljedeće upute prije upotrebe.

Prije montaže provjerite sadržaj kompleta i njegovu cjelovitost. Ne koristite proizvod ako je oštećen! Prije ugradnje isključite napajanje! Prilikom sastavljanja provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni. Pri spajanju provjerite jesu li strelica na kontroleru i strelica na vrpici okrenute jedna prema drugoj. Ne koristite LED traku u upakiranom ili zamotanom stanju! Pri stavljanju baterije provjerite je li polaritet ispravan. Rastavljanje mrežnog adaptera i kućišta upravljača je zabranjeno i može biti opasno po život! Ne jamčimo za rastavljane uređaje! Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za nepoštivanje pravila o zaštiti života i zaštiti od nezgoda, odnosno, za moguću štetu koja je posljedica nepravilne ugradnje ili oštećenja proizvoda.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt Avide. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Pred zostavením skontrolujte obsah súpravy a jej neporušenosť. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený! Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu! Nepoužívajte rôzne typy batérií. Výrobok má tlačidlo zapnutia/vypnutia. Nemanipulujte s krytom výrobku! Za otvorené zariadenia neručíme! Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie pravidiel ochrany života a prevencie úrazov ani za poškodenie výrobkov v dôsledku nesprávnej inštalácie.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Avide! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

Před sestavením zkontrolujte obsah soupravy a její neporušenost. Všimněte-li si jakýkoliv poškození, výrobek nepoužívejte! Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu! Nepoužívejte různé typy baterií. Výrobek je vybaven tlačítkem zapnutí / vypnutí. Je zakázáno demontovat kryt výrobku! Na manipulovaný výrobek se záruka nevztahuje. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nedodržení pravidel ochrany života a úrazu, ani za škody vzniklé nesprávnou instalací nebo poškozením výrobků.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Hvala, ker ste izbrali izdelek Avide! Pred uporabo natančno preberite naslednja navodila.

Pred sestavljanjem preverite vsebino kompleta in njegovo celovitost. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan! Pri vstavljanju baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna! Ne uporabljajte različnih vrst baterij. Izdelek ima gumb za vklop/izklop. Ne posegajte v ohišje izdelka! Za razstavljene naprave ni garancije! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno škodo na izdelkih ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne namestitve ali neupoštevanja predpisov o varovanju življenja in zdravja.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Hvala Vam șto ste izabrali Avide proizvod! Molimo, da pre upotrebe pažljivo pročitate sledeća uputstva.

Pre montaže, proverite sadržaj kompleta i da nije slučajno oštećen. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja! Proverite da li je polaritet ispravan kada ubacujete bateriju. Nemojte da koristite različite tipove baterija. Proizvod ima dugme za uključivanje/isključivanje. Zabranjeno je da rastavite kućište proizvoda! Ne garantujemo za rastavljane uređaje! Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za nepoštovanje pravila o zaštiti života i zaštite od nesreća, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepravilne montaže ili oštećenja proizvoda.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Avide. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Πριν από τη συναρμολόγηση, ελέγξτε το περιεχόμενο του σετ και την ακεραιότητά του. Αν διαπιστώσετε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τοποθετήστε την μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Το προϊόν διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Απαγορεύεται το άνοιγμα του κελύφους του προϊόντος. Για ανοιγμένες συσκευές δεν παρέχουμε εγγύηση. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν τραυματισμούς σε πρόσωπα ή ζημιές στο προϊόν που οφείλονται σε μη τήρηση των κανόνων προστασίας της ζωής και πρόληψης ατυχημάτων ή σε εσφαλμένη επέμβαση στη συσκευή, αντιστοίχως.

Tensiune:	12V
Fondant:	22 W
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°
Protecție IP:	IP65

1	Lumină jos : în mod static, reduce viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în jos	13	16 rânduri de culori statice
2	Alb cald / schimbare cod culoare albă	14	Trecere în stânga dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)
3	Lumină sus : în mod static, ridică viteza în mod dinamic, schimbare număr IC în sus	15	Mod automatic
4	Pornit / Oprit	16	Incide perdea (CS,C3,C7,C16)
5	Schimbare număr IC numeric	17	Schimbare între 7 culori
6	Perdea deschisă (CS, C3, C6, C16)	18	Trecere din dreapta din două părți (CS,C3,C7,C16)
7	Schimbare culori statice 16 culori	19	Efect stroboscop (CS,C3,C7,C16)
8	Trecere în partea dreaptă din două părți (CS, C3, C6, C16)	20	Schimbare rapidă în dreapta (CS,C3,C7,C16)
9	3 rânduri de culori statice	21	Efect săritor (CS,C3,C7,C16)
10	Schimbare rapidă în stânga (CS, C3, C6, C16)	22	Schimbare în partea dreaptă (CS,C3,C7,C16)
11	7 rânduri de culori statice	23	Schimbare 7 culori din dreapta dintr-o parte
12	Schimbare în stânga (CS,C3,C7,C16)	24	Trecere în dreapta dintr-o parte (CS,C3,C7,C16)